



М О Л О Т

Беспроводные наушники накладные

УРАЛ МОЛОТ H130

Руководство
по эксплуатации

www.ural-auto.ru

Содержание

Общие сведения	2
Особенности	2
Основные технические параметры	2
Меры предосторожности	2
Комплект поставки	2
Назначение органов управления	3
Порядок работы	4
Заряд аккумулятора наушников	4
Включение/выключение	4
Соединение с мобильным устройством через Bluetooth	4
Прослушивание аудиофайлов с мобильного устройства	4
Прием входящих вызовов с мобильного устройства	4
Функция голосового помощника	4
Переключение режимов кнопкой ANC	5
Объемное звучание	5
Игровой режим	5
Подключение мобильного устройства к разъему AUX	5
Возможные проблемы	6

Общие сведения

Беспроводные наушники накладные (далее - наушники) предназначены для высококачественного воспроизведения звуковых программ, поступающих с мобильных устройств (смартфонов, планшетов, портативных проигрывателей и др.) по каналу Bluetooth, а также с линейного выхода аудиоустройств (AUX). Наушники позволяют принимать телефонные звонки, поступающие на мобильное устройство, и отвечать на них.

Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации наушников.

Особенности

- Гарнитура
- Широкая полоса воспроизводимых частот
- Активное шумоподавление
- Мягкие амбушюры с эффектом памяти
- Регулируемая посадка
- Включение голосового помощника на мобильном устройстве
- Светодиодная индикация заряда аккумулятора
- Игровой режим
- Объемное звучание

Основные технические параметры

Диапазон частот, Гц, не уже	20-20000
Параметры Bluetooth:	
версия Bluetooth	5.3
дальность действия, м	10
Емкость аккумулятора, мАч	1100
Типовое время работы без подзарядки:	
в режиме воспроизведения, ч	130
Время заряда, ч	2,5
Разъем для линейного входа	AUX
Разъем для подключения внешнего источника питания	USB Type-C
Напряжение (ток) внешнего источника питания, В (А)	5±0,3 (1)


Меры предосторожности

- Не роняйте наушники и не подвергайте их ударным воздействиям.
- Не подвергайте наушники воздействию жидкости.
- Не заряжайте наушники, если разъем или розетка питания влажные.
- Перед зарядкой и использованием наушники должны быть сухими. Не используйте спиртовые салфетки и другие подобные средства для очистки.
- Если наушники не используются в течение длительного времени, аккумуляторная батарея начнет разряжаться. Чтобы избежать этого, полностью заряжайте аккумулятор не реже одного раза в три месяца.
- Не разбирайте наушники и не проводите их самостоятельный ремонт. Обращайтесь в авторизованную сервисную службу.

Комплект поставки

Беспроводные наушники накладные	1 шт.
Кабель USB – USB Type-C	1 шт.
Кабель MiniJack (3,5 мм) - MiniJack (3,5 мм)	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Назначение органов управления



1. Многофункциональная кнопка (МФК) Вкл/Выкл, Пуск/Пауза
2. Кнопки регулирования громкости
3. Кнопка активации шумоподавления (ANC)
4. Разъем USB Type-C
5. Разъем AUX
6. Светодиодный индикатор

Примечание: В связи с проводимыми работами по усовершенствованию отдельные технические характеристики, конструкция и комплект поставки наушников могут изменяться.

Порядок работы

Заряд аккумулятора наушников

Для заряда аккумулятора соедините кабелем USB – USB Type-C, входящим в комплект поставки, разъем USB Type-C наушников с разъемом USB зарядного устройства 5 В (1 А). При заряде индикатор будет гореть красным цветом. После заряда индикатор погаснет. Не используйте быструю зарядку аккумулятора.

Включение/выключение

Продолжительным нажатием удерживайте МФК в течение 3 секунд. После включения индикатор будет гореть белым цветом, прозвучит голосовое сообщение «Питание включено».

Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения и прозвучит голосовое сообщение «Сопряжение».

Для выключения наушников удерживайте МФК в течение 5 секунд. Прозвучит голосовая подсказка «Отключение питания» и индикатор погаснет.

Соединение с мобильным устройством через Bluetooth

После включения наушников откройте настройки Bluetooth на своем устройстве и найдите «Молот H130» в списке доступных устройств. Выберите «Молот H130» из списка, чтобы установить соединение. Прозвучит голосовое сообщение «Соединение установлено».

Для разрыва соединения продолжительным нажатием удерживайте одновременно кнопки «-» и «+». Прозвучит голосовое сообщение «Соединение разорвано».

Прослушивание аудиофайлов с мобильного устройства

Наденьте наушники так, чтобы наушник с маркировкой «R» был расположен на правом ухе, с маркировкой «L» – на левом.

Для увеличения громкости нажмите кнопку «+», для уменьшения – кнопку «-».

Для приостановки воспроизведения нажмите МФК. Для возобновления воспроизведения нажмите МФК повторно.

Для перехода к следующему аудиофайлу нажмите и удерживайте кнопку «+», для перехода к предыдущему – кнопку «-».

Прием входящих вызовов с мобильного устройства

При поступлении вызова на мобильное устройство наушники переключаются в режим приема телефонного звонка.

Для ответа на входящий вызов однократно нажмите МФК, для окончания вызова нажмите МФК повторно.

Для отклонения входящего вызова дважды нажмите МФК.

Функция голосового помощника

Для включения голосового помощника дважды нажмите МФК.
На мобильном устройстве включится помощник Siri или Google assistant.
Для выключения голосового помощника однократно нажмите МФК.

Переключение режимов кнопкой ANC

Последовательным нажатием кнопки ANC режимы переключаются в следующей последовательности:

1. Режим шумоподавления позволяет устранить внешние шумы, отвлекающие от звонка, прослушивания музыки или любого другого аудиоконтента. При активации прозвучит голосовое сообщение «Шумоподавление».
2. Режим прослушивания окружающего звука. При активации прозвучит голосовое сообщение «Окружающий звук».
3. Нормальный режим. При активации прозвучит голосовое сообщение «Нормальный режим».

Объемное звучание

Режим объемного звучания создает эффект трехмерного звучания, имитируя движение звука вокруг слушателя. Дважды нажмите кнопку ANC для активации режима. Прозвучит голосовое сообщение «Объемное звучание». Для выхода из режима повторно дважды нажмите кнопку ANC. Прозвучит голосовое сообщение «Нормальный режим».

Игровой режим

Игровой режим позволяет воспроизводить звук с низкой задержкой. Трижды нажмите МФК для активации игрового режима. Прозвучит голосовое сообщение «Игровой режим». Для выхода из режима повторно трижды нажмите МФК. Прозвучит голосовое сообщение «Музыкальный режим».

Подключение мобильного устройства к разъему AUX

Чтобы использовать наушники в режиме линейного подключения, подключите один конец кабеля AUX 3,5 мм к нижней части правого наушника, другой конец – к разъему мобильного устройства.

Наушники работают в режиме линейного подключения только тогда, когда не используется подключение через Bluetooth.

Если в момент подключения кабеля используется подключение через Bluetooth, то наушники автоматически выключатся. Регулировка громкости, выбор режимов воспроизведения аудиофайлов будут осуществляться только органами управления мобильного устройства.

Возможные проблемы

В процессе эксплуатации Вы можете столкнуться с проблемами, описанными ниже. Перед тем, как обратиться в ремонтные организации попробуйте устранить их самостоятельно.

Проявление	Возможная причина
Наушники выключаются после включения или резко уменьшается громкость звука	Разряд аккумулятора. Зарядите аккумулятор
Искажения звука при максимальной громкости	При максимальной громкости возможно появление искажений. Уменьшите громкость звука
Нет соединения с мобильным устройством	Вы находитесь за пределами зоны действия канала Bluetooth. Расположите наушники ближе к мобильному устройству.



Дорогие друзья, спасибо за выбор продукции «Урал»!
Наша команда постоянно работает над совершенствованием
своих изделий, чтобы радовать вас хорошей и надежной продукцией.

Нам важно знать ваше мнение о нашей работе.

Пожалуйста, отправляйте свои отзывы и пожелания на эл. почту: info@ural-zvuk.ru

Мы всегда готовы к открытому диалогу с вами.

«Урал» — это русский бренд, русский продукт,
мы стараемся сделать из него настоящий РУССКИЙ ЗВУК.

По вопросам установки наших изделий обращайтесь:
uralgarage@ural-zvuk.ru, +7 (929) 658-58-58 (WhatsApp).

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь:
service@ural-zvuk.ru, +7 (926) 653-56-28 (WhatsApp, Telegram).

Наши новости смотрите на YouTube-канале:



С наилучшими пожеланиями,
команда «Урал»

