

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## АВ-27 ПРИЗМА АНТЕННА АКТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ВНУТРИСАЛОННАЯ

Антенна активная автомобильная внутрисалонная предназначена для приема радиовещательных станций при подключении к автомагнитоле (радиоприемнику). Антенна устанавливается внутри автомобиля на лобовом стекле.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ

Диапазон принимаемых частот.....	ДВ, СВ, УКВ, FM
Напряжение питания, В.....	10–15,6
Ток потребления, не более, мА.....	12
Длина кабеля для подключения, м.....	2,5

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Антенна УРАЛ АВ-27 Призма.....	1 шт.
Индивидуальная картонная упаковка.....	1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации.....	1 шт.

### УСТАНОВКА АНТЕННЫ


#### Внимание!

При установке антенны стекло автомобиля и корпус антенны должны иметь температуру не менее +18 °С. Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности kleевых элементов корпуса антенны после снятия защитной пленки, так как это приведет к ухудшению клеящих свойств.

1. Для лучшего приема радиостанций необходимо, чтобы приемное полотно антенны находилось на расстоянии не менее 5 см от края лобового стекла.
2. Непосредственно перед установкой протрите поверхность, где будет установлена антенна, спиртовой обезжирающей салфеткой. Убедитесь, что поверхность стекла, где будет находиться антенна, абсолютно сухая.
3. Удалите защитную пленку с приемных элементов и аккуратно приложите их на стекло параллельно кромке лобового стекла.
4. Закрепите провод «земля» (1) на кузове автомобиля. Тщательно проверьте наличие контакта в месте закрепления «земли» антенны. В случае отсутствия или плохого контакта, возможно уменьшение чувствительности антенны.
5. Подключите провод «+» питания (3) к проводу автомагнитолы или приемника, который предназначен для питания антенны. Если такого провода в магнитоле нет, допускается подключение провода (3) к защищенной предохранителем цепи бортовой сети автомобиля +12 В.
6. Подсоедините антенный разъем (2) к автомагнитоле.



Вариант установки



1. К корпусу автомобиля
2. К антенному входу автомагнитолы
3. К управляющему выходу автомагнитолы (+12 В) или через дополнительный выключатель к «+» бортовой сети
4. Радиоприемные элементы



Произведено по заказу: ООО «УралЗавод», 143966, Московская область, г. Реутов, улица Победы, дом 9, пом. 5, офис 412  
Изготовитель: ООО «Автотехнологии», г. Зеленоград, 4-й Западный проезд, корп. Е, оф. 7

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:

Гарантийный срок эксплуатации антенны - 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии штампа магазина на гарантийном талоне, гарантийный срок эксплуатации антенны исчисляется с даты выпуска антенны.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.  
Срок службы антенны - 5 лет.

Ремонт антенны выполняют ремонтные и торгующие предприятия, информацию о которых можно получить по месту покупки изделия.

В случае неправильной установки антенны, неправильного подключения или эксплуатации антенны с нарушением требований настоящей инструкции по установке и эксплуатации, при отсутствии гарантийного талона, претензии к качеству антенны не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Обмен или возврат неисправных антенн осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

### ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Свободная отпускная цена завода-изготовителя.

ЗАПОЛНЯЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Антенна активная автомобильная внутрисалонная  
УРАЛ АВ-27 ПРИЗМА



Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК завода-изготовителя \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_  
число, месяц прописью, год

Продавец \_\_\_\_\_  
подпись или штамп

Штамп магазина

Линия отреза

-----  
КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изъят « » года

Радиомеханик \_\_\_\_\_  
Фамилия \_\_\_\_\_